# その他のいろいろなはたらき(2)

中学校 / 使い方 / 初級 / XD-B3800

# 1. 自分が引いた履歴を見たいとき ― ヒストリー機能

前に引いた単語や履歴を見ることができるよ。履歴を見たい辞書の最初の画面を出して、左下の【ヒストリー】キーを押す。すると最近の単語から順に表示される。下の窓にその単語の説明が出てるね。さらに詳しく見たいときは【訳/決定】キーを押す。






## 2. 単語帳の使い方

覚えておきたい単語、例文、あるいは成句を【単語帳】に登録することができる。例えば英語の場合、登録したい単語の意味の画面を表示させる。次に「クイックパレット」の【単語 帳】欄にタッチしよう。登録したい単語帳を選んでタッチ。これで登録完了!国語系の辞書、メニューにある辞書も同じようにして単語登録できるよ。



次に一旦登録した単語の見方は、【メニュー】キーを2 度押して、【学習帳】を出し、【単語帳】を選び、【訳/決定】キーを押し、それから見たい単語帳の種類を選ぶ。単語にチェック・マークをつけたり、単語を隠したりすることもできるよ。






## 3. 暗記カードの使い方


手書きの【暗記カード】を作成して、単語の暗記などに役立てることができるんだ。まず【暗記カード】に登録したい単語の意味の画面を表示させ、次に右下の矢印を使って、登録したい単語を画面の上半分に表示させる。

#### take の占領するという意味を登録する方法





サブパネルの「暗記カード作成」をタッチする。






カード表面に手書きし、【訳/決定】キーを押す。カード裏面に手書きし、【訳/決定】キーを押す。「上記の内容で登録」をタッチ。このとき音声も同時に登録することもできるよ。そして、登録したい暗記カードを選び、【訳/決定】キーを押す。「登録して終了」にタッチする。








# 4. 「お気に入り」への辞書の登録

【メニュー】の中にあるたくさんの辞書・参考書の中から、自分がよく使うものを【お気に入り】に登録して、使いやすくすることができるよ。例えば「四字熟語辞典」を入れて、四字熟語に強くなりたいと思ったとしよう。【メニュー】キーを押して、【国語系2】の【四字熟語辞典】にカーソルを合わせて、サブパネルの【お気に入り登録】にタッチする。矢印で登録先(A~J)を選び、【訳/決定】キーを押す。これで終わり。使うときは、【お気に入り】キーを押せばすぐに辞書が選べるから便利だね。










## 5. ある辞書がどのような辞書であるかの解説

本書に登録されている辞書・参考書の一つ一つの解説は『取扱説明書』の161ページ以下にある。該当の辞書の説明をよく読んで、その辞書のレベル、特徴、使い方を理解してから使うようにしよう。

# 6. 別売のコンテンツ

当機に搭載されている110辞書のほかに多くのCD-ROMの別売コンテンツ(辞書)があるんだ。本機にそのままインストールしたり、microSD やメモリカードの形で収録することができる。詳しくは『取扱説明書』を見てほしい。



お気に入り/ライブラリー

別売コンテンツカードXS-SH14MCをいれた画面。

出典「中学生のための電子辞書活用ハンドブック」(編著者 村田 年)